

名人牌打卡鐘

使用説明書





M-260

M-360

M-660

M-960

M-260A

M-360A

M-660A

M-960A

感謝閣下睿智選用了名人牌打卡鐘,本機是一部利用微電腦來控制之全自動打卡鐘,由於本機因採用電子式程序做時間管理,必 然能夠達到更準確效果。

功能型號	日期及明分 鐘面指針 系 列 水型 海鼠 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	寺間顯示 類 LCD 系 型流 液晶顯示	音樂	外置訊號	自動萬年曆	夏令時間	停電補償修正系統	卡片格式選擇	色帶變換	36 小時儲存電源	上下班位置自動調整
M - 260A / 260	M - 260A	M - 260	0	0	0	0	0	0			
M - 360A / 360	M - 360A	M - 360	0	0	0	0	0	0	0		
M - 660A / 660	M - 660A	M - 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
M - 960A / 960	M - 960A	M - 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0

停電補償修正系統;打卡鐘停電後,在36個月內電源恢復後,打卡鐘內部系統會自動修正,不需再設定。

(規格說明)

1.電 源:交流電源100、110、117、200、220及 240伏特,50/60赫芝單相(依需要可要求指定).

2. 耗 電 量: 2瓦特(瞬間最大爲50瓦特).

3. 計時標準:石英振盪. 4. 時間誤差: 週差±3秒.

5. 停電保障:停電後,36小時保持打卡功能,另外36個月內保持資料

記憶.

6.裝置條件:環境溫度0℃~40℃

環境濕度40%~80%

(非凝結)

7.尺 寸: 高21公分X寬21公分X厚18公分·

8.重 量:約6公斤・

9.卡片規格: 高18.6 X 寬8.6 公分

10.附 件:使用說明書,保險絲五個,鎖匙二支.防塵套一個.

(電源供應)

此機內置充電電池做停電後備用用途,請將本機接上交流電源,以保持電池 充滿·

-II-

(特點)

1.程式控制工作時間:

行位調整,雙色變換,上下班時間位置,音樂及外置訊號都可以任意地選擇輸入達69組資料.

3

- 2. 星期程式
 - 全星期的任何一天都可輸入程式.
- 3. 輸入程式後,無論大、小月份,平常年或閏年均可自動調整:
- 4. 報時功能

報時訊號長度可任意輸入 0 秒至 9 9 秒 ·

- 5. 自動上下班位置調整功能(只適用於全功能機種) 上下班位置由電子程式自動設定,並可分作以下兩類:
 - a.在已設定程式位置時打卡·(防止干擾功能)
 - b.以手動方式調整上下班位置打卡·
- 6. 停雷保障
 - a. 卡鐘內部的鎳鎘電池作停電後補充用途·當AC電源停電後,卡鐘約可繼續使用36小時·(只適用於停電能正常運作及全功能機種)
 - b. P C 板上鋰電池的作用是卡鐘停電後,能繼續保持時間及資料約36個月左右,當電源恢復時,印字輪會修正至正確時間.

7.鐘面顯示

- a. LCD系列使用大型清晰可見之液晶顯示幕,可顯示出日期、上/下午(在12小時制時)、時間及星期:
- b. 鐘面指針系列使用大型鐘面指針方式及和LCD系列相同功能的小型液晶顯示:
- 8.特別功能(適用於其它海外國家) 夏令時間自動調整及特定國家萬年曆自動調整·
 - *機型及用途使用,請參考前頁的功能圖表。
 - *規格及功能如有修改,恕不另行通知:

-m-

內容

一・ 裝機 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1--{

- 1. 打開及關上外殼
- 2. 安裝方法

4

	3.接續電源
	4. 功能開關設定
=	・ 顯示(指示燈及液晶顯示名稱)・・・・・・・・・5
三	・ 鍵盤 ・・・・・・・5~6
	1. 名稱及功能鍵
	2.如何使用 HO 及 SY 鍵
四	・輸入及檢査日期(T1)・・・・・・・・・・・・6~7
五	・輸入及檢査時間(T2)・・・・・・・・・・・・7~9
六	・輸入及檢査作息時間 ・・・・・・・・・・・・9~13
	1. 輸入及檢查卡格的作息時間 (DA)
	2. 輸入及檢查響鈴長度(LN)
	3. 輸入及檢查響鈴時間(AL)
	4. 輸入及檢查色帶變色時間 (C C)
	5.輸入及檢查上/下班卡片位置時間(IO)
七	・輸入及檢査夏令時間(ST)・・・・・・・・・・13
八	・印字輪調整(WT)・・・・・・・・・・・・14
九	・印字欄行位調整 ・・・・・・・・・・・・・・14
+	・匣式色帶更換 ・・・・・・・・・・・・・・・14~15
	・電源板及外接報時訊號 ・・・・・・・・・・・・15~16
	・停電後之操作及內置電池 ・・・・・・・・・・・16~17
三	・簡易故障排除 ・・・・・・・・・・・・・・・17
<u>-</u> m	. 佑田倶灣

一・裝機

1.如何打開/關上外殼

打開;鎖匙順時鐘方向旋轉 90°打開鎖,並把外殼由後向前拉出・

關上:將外殼下方之凸緣對準機體下方兩側滑槽溝,輕輕推至盡頭,並

反時鐘方向旋轉鑰匙鎖上,並取出鑰匙.

鐘面指針系列

大型LCD系列

圖 1 A

(1)外殼

(2)機身

(3)機背(後板)

(4)機身螺絲(M4左右各一)

(5)掛牆孔(三個)

圖 1 B

(6)電源線

(7)鎖匙

(8)機底

(9)顯示及鍵盤

-1-

2.安裝方法

台架安裝:台架高度離地面約75~80公分高位置:

掛牆安裝:首先將後板連接機身的兩顆螺絲拆下(圖1A及圖2B),並將

後板上三個掛牆孔以螺絲固定,把機身及後板重新連接,上

緊拆下的螺絲・

*安裝注意

由於此機由微電腦及精密電子零件所組成,請避免在以下地點安裝以維持本機性能正常運作・

- (1) 放置在接近陽光照射的地方,發熱物品或高溫地方。
- (2) 放置在極低溫地方:
- (3) 放置在濕度高、凝結及暴露在雨水下的地方:

3.保險絲之功能說明

卡鐘本身有六顆保險絲,電源板有三顆,控制板上有三顆,其作 用如下:

(1) 電源板

F1: 爲AC電源的保險絲,當AC電源電壓太高時,此保險絲會被熔斷, 其規格爲AC 250V 1A·

F2:外接報時訊號的保險絲,當外接報時訊號的負載太大或短路時,此保險絲會被熔斷,其規格爲AC 250V 1A.

F3: 為機台上鎳鎘電池的保險絲,當電池充電電流太大或短路時,此保險絲會被熔斷,其規格為MP100.

(2) 控制板

F1: 為控制板上電源保險絲,當機器工作不正常或有短路時,此保險絲會被熔斷,其規格為MP315.


F2:保護變色磁筒的保險絲,其規格爲MP100.

F3: 保護 D C 5 V 之保險絲, 其規格爲 M P 4 0 ·

4.接續電源

- (1) 把電源線接上電源,使電源指示燈(POWER)亮起(綠色).
- (2) 將機台右側方電源板上的開關(SW1) 往左撥(如圖2所示).

圖 2 5.功能開關設定



功能開關在控制板的零件編號為 S2, 功能開關在出廠時都已設定完成,如圖3所示,除S2-1及S2-6外,其它開關請勿任意調整·如調整功能開關,須再按RESET 開關,新的功能才會生效。

* O N 爲開, O F F 爲關.

S2-1 自動上下班位置欄選擇開關(適用於全功能之機種)

- (開)上下班打卡位置自動調整,在程式所設定的位置才能打卡,如 果用手動方式將其推向其他位置,亦不能打卡,並自動返回指 定位置.
- (關)上下班打卡位置可用手動方式調整位置打卡,但於打卡後5秒內,上下班位置會自動歸位· 如用手移動打卡位置後又沒打卡,上下班位置亦會於30秒內自動歸位·

S2-2 分鐘內外訊號選擇開關

- (開)卡鐘本身設定爲母鐘,使用本身的分鐘訊號.
- (關)卡鐘本身設定爲子鐘,使用母鐘給予的分鐘訊號,使多部連接 的子母卡鐘能達到同步計時的效果.

-3-

S2-3 水平/垂直打卡選擇開關

(開)此爲標準型,水平上下班及垂直日期時間打卡方式 · (水平打卡)

(關)此爲星期型,水平上下班及垂直星期打卡方式,並指定限制用 · (正常使用時請勿關上此開關)

S2-4 擴展功能開關

(開)停止使用・(正常使用時請勿關上此開關)

(關)正常功能使用,

S2-5 特殊功能開關

(開)正常功能使用・

(關)特殊功能用途 · (正常使用時請勿關上此開關)

S2-6 偵測卡片正反面選擇開關(適用於全功能之機種)

(開)可依日期來偵測卡片的正反面,若卡片在錯誤的一面時,則不 能打卡.

(關)無偵測卡片正反面的功能:

S1 ● 重置鍵(RESET)

當機器出現不尋常或指示燈(HOLD)紅燈亮起時,只需按下此鍵, 出現的錯誤會自動消失,指示燈(HOLD)也會熄滅,並不會影響 當時時間及資料記憶.

如果在操作及顯示上仍有不尋常的存在,按下 HO 及 ST 鍵,清除所有的資料,再重新輸入資料·

注意:按 HO 及 ST 爲完全消除所設定之資料·

當電源中斷,而電池電壓低於12V時,LCD面板上無顯示,機器將停止運作,只保留記憶狀態,當AC電源恢復時,機器將會自動修正,而LCD面板上也會再顯示日期及時間,卡鐘又可正常使用.

JUMPER功能設定

JP1及JP2在月薪狀態時,是設定在PIN1及PIN2,若在週薪狀態時,是設定在PIN2及PIN3.在出廠時都已設定好,若非必要請勿調整,以避免影響卡鐘之功能正常使用.

JP3可選擇音樂,通常是設定在PIN1及PIN2,若想換別首音樂, 則可把JP3設定在PIN2及PIN3的位置·

若要調整音樂的大小聲,可旋轉控制板上的可調電阻(VR1).

二.顯示(燈號及液晶顯示名稱)

圖 4 A		圖 4 B
1.上午/下午	5.星期指示	9.故障指示燈(紅色)
2.日期	6.停電顯示	10.鍵盤
3.小時	7.夏令時間	
4.分鐘	8.電源指示燈(綠色)	

三・鍵盤

1.名稱及功能鍵

<u>按 鍵</u>	<u>名 稱</u>	<u>功 能</u>
T1	日期鍵	輸入現在日期
T2	時間鍵	輸入現在時間
ST	夏令時間鍵	輸入夏令時間
WT	字盤時間鍵	輸入字盤時間
DA	卡格時間鍵	輸入卡格時間
EN	輸入鍵	輸入資料
	—5—	



2.如何使用 | HO | 及 | SY | 鍵

按下 HO 鍵時,時間停止運轉,且秒數歸零,而且LCD面板上顯示秒 數之兩點(:)也不會閃動·再按 HO 鍵時,時間又開始運轉,LCD 面板上顯示秒數之兩點(:) 也開始閃動:

按下SY 鍵時,分鐘及分印字輪同時前進一分,如按著不放,則分鐘及 分印字輪以每0.3秒前進一分:

四·輸入及檢查日期(T1)

"月"、"日"、"星期"之資料·操作程序如下: 輸入現在"年"、


- 1.按 T1
- 2. 輸入"年"、"月"、"日"及"星期",每次必須輸入兩位數字,星期 模式需按星期按键・
- 3.按 EN 鍵·

輸入日期舉例:

例如現在的日期爲1998年1月9日,星期四,輸入順序如下:

年 月 H 星期 輸入 T1 → 9 8 0 1 0 | 9 $TH \rightarrow$ EN

如資料輸入正確,接輸入鍵後,LCD顯示幕會無顯示,表示資料已輸入正確 · 如欲檢查日期,可再接 T1 鍵,LCD顯示幕會再顯示年、月、日及星期, 其顯示如下:



圖五

如不再輸入資料,按 RT 鍵,即可回復正常狀態使用.

五·輸入及檢查現在時間(T2)

輸入"卡片格式"、"時"、"分"、"時制"之資料·操作程序如下:

- 1.按 T2 鍵·
- 2.輸入"卡片格式"、"時"、"分"、"時制"之資料,,除"時制" 外,其它資料須以兩位數字輸入·
- 3.按 EN 鍵·

輸入時間舉例:

例如現在卡片格式為01,時間為下午3點5分,24小時制,其操作程序如下:



-7-



*時制如爲4,則時間顯示爲24小時,時制如爲2,則時間顯示爲12小時制.


如要檢查所輸入之卡片格式、時、分,可按 $\overline{T2}$ 鍵,LCD顯示幕會顯示如下:




圖八

如不再輸入資料,按RT鍵,即可回復正常狀態使用·

*卡片格式之代號是卡片空行後之日期,舉例如下:





卡片格式為 21

圖力。


六・輸入及檢査作息時間

1. 輸入及檢查卡格的時間(DA)

卡格動作的時間內定爲00:00,若要更改其時間爲03:00其操作程序如下:

- 1) 按 DA 鍵·
- 2) 輸入欲更改的時間 0 3 0 0 , 再按 EV 鍵·
- 3) 按 EN 鍵·

輸入卡格時間舉例::





如不再輸入資料,按RT鍵,即可回復正常狀態使用·

-9-

14

2. 輸入及檢查響鈴長度(LN)

響鈴長度內定爲5秒,例如要更改響鈴長度爲15秒,其操作程序如下:

- 1) 按 LN 鍵.
- 2) 輸入欲更改的響鈴長度秒數15:
- 3) 按 EN 鍵·

輸入響鈴長度舉例:



若要檢查響鈴長度,按 LN 鍵, LCD 顯示幕會顯示如下:



圖十一

如不再輸入資料,按 RT 鍵,即可回復正常狀態使用·

3. 輸入及檢查響鈴時間(AL)

總共有32組,可每天設定不同的報時訊號或全星期設定,例如要設定每天早上8點響鈴及星期一至星期五下午五點響鈴,其操作程序下:

- 1) 按 AL 鍵·
- 2) 輸入第一組資料 0 8 0 0 , 再按 EV 鍵 , 再按 EN 鍵 ·
- 3) 輸入第二組資料 1 7 0 0 ,再按 EV 鍵,再按 SU 鍵及 SA 鍵, 然後再按 EN 鍵.

輸入響鈴時間舉例::

第一組 時 分 全星期 輸入
$$AL$$
 → 01 0 8 0 0 → EV → EN
 \hat{B} \hat{A} \hat{B} \hat{B} \hat{A} \hat{B} \hat{A} \hat{B} \hat{A} \hat{B} \hat

15

消除星期六 輸入
$$\rightarrow$$
 SA \rightarrow EN

如要檢查或變更響鈴時間,可按 AL 鍵,此時LCD顯示幕會顯示第一組之資料,若不更改,直接再按 EN 鍵,LCD顯示幕會顯示第二組之資料.若到要更改的組數時,直接輸入要更改的時間,再按 EN 鍵即可.

若要消除某一組的資料時,可按上面所敘述之方法,到要消除的組數,按 CL 鍵,此時 L C D 顯示幕會顯示 6 6 6 6 ,再按 EN 鍵即可.

4. 輸入及檢查色帶變色時間(CC)

總共有18組,可每天設定不同的色帶變色時間或全星期設定,單數組 爲紅色,雙數組爲藍色.例如要設定每天早上8點1分色帶爲紅色,星 期一至星期五下午五點色帶爲藍色,其操作程序下:

- 1) 按 CC 鍵·
- 2) 輸入第一組資料 0 8 0 1 , 再按 EV 鍵 , 再按 EN 鍵 .
- 3) 輸入第二組資料 1 7 0 0 ,再接 EV 鍵,再接 SU 鍵及 SA 鍵, 然後再接 EN 鍵 ·

輸入色帶變色時間舉例::

如要檢查或變更色帶變色時間,可按 CC 鍵,此時 L C D 顯示幕會顯示第一組之資料,若不更改,直接再按 EN 鍵, L C D 顯示幕會顯示第二組之資料・若到要更改的組數時,直接輸入要更改的時間,再按 EN 鍵即可.

若要消除某一組的資料時,可按上面所敘述之方法,到要消除的組數,按 CL 鍵,此時 L C D 顯示幕會顯示 6 6 6 6 ,再按 EN 鍵即可.

5. 輸入及檢查上/下班卡片位置時間(IO)

本功能只適用於全功能之機種,總共有18組,可每天設定或全星期設定,因顯示6位數的關係,所以無法顯示組數,輸入時要先輸入位置碼,再輸入時間,其位置碼如下:

 11:早上上班位置
 12:早上下班位置

 13:中午上班位置
 14:下午下班位置

 15:加班上班位置
 16:加班下班位置

例如要設定每天早上7點卡片位置在早上上班之位置,星期一至星期五下午4點卡片位置在下午下班之位置,其操作程序如下:

- 1) 按 IO 鍵·
- 2) 輸入早上上班位置碼 1 1 , 然後輸入移位時間 0 7 0 0 , 再接 EV 鍵, 再按 EN 鍵.
- 3) 輸入下午下班位置碼 1 4 , 然後輸入移位時間 1 6 0 0 , 再接 EV 鍵, 再接 SU 鍵及 SA 鍵 · 再接 EN 鍵即可 ·

輸入上/下班卡片位置時間舉例:



如要檢查或變更色帶變色時間,可按 IO 鍵,此時LCD顯示幕會顯示第一組之資料,若不更改,直接再按 EN 鍵,LCD顯示幕會顯示

第二組之資料·若到要更改的組數時,直接輸入要更改的時間,再接 EN 鍵即可.

若要消除某一組的資料時,可按上面所敘述之方法,到要消除的組數,按 CL 鍵,此時 L C D 顯示幕會顯示 6 6 6 6 6 6 6 ,再按 EN 鍵即可·

七. · 輸入及檢查夏令時間(ST)

總共有二組,第一組爲夏令時間開始,第二組爲夏令時間結束·此種功能只 適合有實施日光節約時間之國家使用·時間開始及完結只能由 0 點至 9 點· 例如夏令時間開始爲 4 月 1 日凌晨 4 點,夏令時間結束爲 1 0 月 1 日凌晨 4 點,其操作程序如下:

- 1) 按 ST 鍵·
- 2) 輸入夏令時間開始的日期及時間 0 4 0 1 4 , 再按 EN 鍵 ·
- **3)** 輸入夏令時間結束的日期及時間 1 0 0 1 4 , 再按 **EN 鍵** . 輸入夏令時間舉例:

*此處時小時只須個位數輸入,且LCD不會顯示小時.

如要檢查或變夏令時間的時間及日期,可按 $\boxed{\textbf{ST}}$ 鍵,此時 \mathbf{L} \mathbf{C} \mathbf{D} 顯示幕會 顯示第一組之資料,若不更改,直接再按 $\boxed{\mathbf{EN}}$ 鍵, \mathbf{L} \mathbf{C} \mathbf{D} 顯示幕會顯示第 二組之資料.

若要消除夏令時間的資料時,可按上面所敘述之方法,到要消除的組數,按 [CL] 鍵,此時LCD顯示幕會顯示6666,再按[EN]鍵即可·

*若要設定夏令時間,需二組都設定,消除資料也是一樣。

八·印字輪調整(WT)

若印字輪與系統時間不同步時,可按 WT 鍵,用卡片打出印字輪之時間,再輸入印字輪之日期及時間,按輸入鍵後,印字輪會自動修正至與系統時間同步,修正完後,LCD顯示幕會無顯示,再按 RT 鍵,LCD顯示幕會顯示現在的時間及星期、其操作程序如下:

- 1) 接WT鍵·
- 2) 輸入印字輪的日期及時、分(須二位數輸入),再按 EN 鍵.
- 3) 待LCD顯示幕無顯示幕時,再按 RT 鍵.

九・印字欄行位調整

按下圖十一的"S"槓桿以調整印字欄行位以符合當天的日期·

*先按"S"槓桿,直至卡片從高處掉回低處,再調校閣下所按的符合日行位,每按一次為一天.

S:印字行位槓桿·

十・ 匣式色帶-如何更換

更換匣式色帶順序如下:

- 1) 從左邊將插銷桿1抽出,如圖十二·*如要除下插銷桿,請將右邊的鋼片向上推,再將左邊的銅彈片往下壓 然後將插銷桿往左抽出。
- 2) 在顯示板固定座左側兩端各有一卡鉤,用左右手之手指各鉤住一卡鉤, 然後由裏向外拉,即可將顯示面板連同座打開。
- 3) 將字盤座旁的彈片3壓向字盤座2的位置:
- 4) 如圖十三所示,將舊色帶從色帶座6換上新色帶.

-14-

- 5) 旋轉按鈕7,將色帶拉緊及肯定色帶在色帶座與銅片8之間,並牢固於 色帶齒輪9上·
 - *如色帶齒輪9末能牢固,重復旋轉按鈕.
- 6) 將字盤座放回原處,把軸心插上,關上顯示板·(如同2之方法將固定鉤, 扣上即完成)

圖十二 圖十三

十一·電源板及外接報時訊號


電源板其主要零件如圖十四所示:

F 1 : A C 電源保險絲 1 A F 2 : 外接電鈴保險絲 3 A

F3: 充電電池保險絲 1A SW1: DC電源開關

如外接電鈴其耗電流超過3A,請將外接電鈴之二條線改接RELAY再用RELAY控制電鈴·

-15-



十二・停電後之操作及內置電池

- 1) 停電後正常操作
 - 停電後,卡鐘內部電池可保持正常運作約36小時,
 - *停電能正常打卡之機種才有此功能・
- 2) 長時間停電

當長時間停電時,PC板上之鋰電池可保持記憶資料約36個月,

3) 電源恢復

電源恢復後、卡鐘會自動修正至正確之時間、一切免人工調整・

4) 內置電池

內置電池僅供臨時停電時使用,請勿將卡鐘之電源時常中斷,避免電 池重覆充放電,確保電池壽命長久:

-16-

十三・簡易故障排除

- 電源指示燈不亮,卡鐘無動作:檢查卡鐘之電源插座是否有插好,或電源板上之下1保險絲是否熔斷。
- 2) 電源指示燈亮,卡鐘無動作:檢查電源板之SW1是否有打開,若 SW1有打開,請檢查控制板上之保險絲F1及F3是否有熔斷· 再按RESET鍵·
- 3) 時間與顯示幕不正常:按RESET鍵:
- 4) 時間太快:可按 HO 鍵,使卡鐘時間停止計時,等到正確時間時, 再按 HO 鍵,卡鐘重新計時:
- 5) 時間太慢:可接 SY 鍵,使卡鐘時間至正確時間.
- 6) 印字輪時間與系統時間不同步:調整印字輪(參考第十四頁之第八點)

十四・使用保證

本機經過嚴格的品質管制及檢驗合格才可出廠,售出一年內,如在正常使用 下發生故障,可免費維修.

如使用上有任何問題,請洽各地經銷商.

微電腦打卡鐘保證書

型	別			機	號	
保	證	期	限			
代	理	商				
地	址					

- 保證說明 -

一.保證期間:

保證期間自購買日起一年內有效・

二.保證內容:

- 1.於保證期間, 免費服務.
- 2.如產品使用故障檢修換零件時依公司規定收取零件成本費・
- 3.若遇天災地變之損壞不屬免費服務之範圍·